

ME-470

Entertainmentroboter



Mit dem mobilen Entertainmentroboter ME-470 präsentiert Neobotix die optimale Lösung für neue Impulse im Eventmarketing und Kundenkontakt. Anders als ferngesteuerte Roboter dient der ME-470 nicht nur als Blickfang, sondern kann noch viel mehr:

Von der mobilen PowerPoint-Präsentation Ihres Unternehmens, über interaktive Dialoge und Spiele bis zu physischer Interaktion ist alles möglich. ME-470 kann Besucher begrüßen, Führungen veranstalten, Produktneuheiten präsentieren und ermöglicht es Kunden, vom Wohnzimmer aus durch Ihre Verkaufsräume zu schlendern.

Die Basisversion ist bereits voll mobil und mit einem 12"-Touchscreen ausgestattet. Optionen und Erweiterungen sind praktisch keine Grenzen gesetzt: ob Audiosystem, Lichteffekte oder Spezialdesign, ein beweglicher Kopf mit Webcam und Touchscreen, bis zu zwei Arme mit Händen oder beliebige Zusatzachsen, der ME-470 kann individuell an Ihre Wünsche angepasst werden.

NEOBOTIX

ME-470

Entertainmentroboter



Technische Daten

Abmaße	576 x 540 x 1740 (LxBxH)
Gewichte	Fahrzeuggewicht: ca. 170 kg / Traglast: ca. 80 kg
Antriebstechnik Basis	Differentialkinematik, 2 wartungsfreie Servomotoren mit Präzisionsgetrieben
Fahrgeschwindigkeit	1 m/s
Laufzeit	ca. 10-12h
Sensoren	1-2 x 2D Laserscanner, 4+ x Ultraschallsensoren
Steuerung	Externer PC (WLAN), Boardcomputer (Touchscreen)
Optionen	Arme, Kopf, Zusatzachsen, Spezialeffekte, Sonderhüllen, ...

NEOBOTIX